

# **ILLUSTRATED PARTS LIST**


**MFG ID NO. 96012008700**

**CUSTOMER CATALOG NO. PO16542LT**

**PRODUCT NO. 960 12 00-87**

# REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	424102	Decal, Warning
2	194691	Decal, Replacement
3	408818	Decal, Engine HP
4	170563	Decal, Warning
6	411658	Decal, Fender Warning (E&F)
7	189705	Decal, Ins Str Wh
8	425094	Decal, Side Panel

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
9	158166	Decal, Fender
10	160396	Decal, V-Belt Sch.
12	194543	Decal, Hood RH
14	194544	Decal, Hood LH
15	145005	Decal, Caution, Battery
--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
--	425179	Manual, Operator's, English & French
--	423865	Manual, Parts, English & French

## WHEELS & TIRES





KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire Valve
2	65139	Stem, Valve
3	124157X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front (Service item only)
5	106732X624	Rim Assembly, 6" Front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X624	Rim Assembly, 8" Rear
9	123969X	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X428	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
SCHEMATIC

SCH03



IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	


NOTE  
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS  
REMOVABLE CONNECTIONS

WIRING INSULATED CLIPS  
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
ELECTRICAL



# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	175688	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	421299	Cable Battery 6 Ga. 11" Red
25	421297	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	421298	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87 CHASSIS**



# REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar, Stretch
5	155272	Bumper, Hood/Dash
9	193510X010	Dash
10	72140608	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1
11	174996	Panel Dash LH
13	172105X010	Panel Silscr Dash RH
17	187559X428	Hood
18	184921	Bumper Hood
24	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
25	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	187598	Grille/Lens Asm. (Include Key Nos. 29 and 212)
29	187567X599	Lens Grille Bar
30	192526X428	Fender
31	136619	Bracket Fender Repl 109873X
33	179716X428	Footrest Pnt LH
34	179717X428	Footrest Pnt RH
35	72110606	Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4
37	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm. Pivot Mower
39	187568	Bracket Pivot
64	154798	Dash Lower
142	175702	Plate Reinforcement
145	409167	Rod Pivot Chassis/Hood
205	17490608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
207	17670508	Screw 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
212	187569	Insert Lens Reflect
278	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
---	5479J	Plug Button Blk 359 Dia Choke
--	187801	Plug Dome Plastic

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
DRIVE



drive-stlt\_Peerless\_fender\_8\_r1



# REPAIR PARTS

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87 DRIVE**


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Peerless 206-545C	65	10040700	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
2	146682	Spring Return Brake T/a Zinc	66	154778	Keeper Belt Engine Foolproof
3	123666X	Pulley Transaxle 18" Tires	69	142432	Screw Hex wsh HiLo 1/4 x 1/2 unc
4	12000028	Ring Retainer # 5100-62	70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
5	121520X	Strap Torque 30 Degrees	74	137057	Spacer Axle
6	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4	75	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
8	192706	Rod Shift Fender Adjust Lt	76	12000001	E-ring #5133-75
10	76020416	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad	77	123583X	Key Square 2 0 x 1845/ 1865
11	105701X	Washer Plate Shf 388 Sq Hole	78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
13	74550412	Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch	79	2228M	Key Woodruff #9 3/16 x 3/4
14	10040400	Washer Lock Hvy Helical	80	131486	Arm Shift
15	74490544	Bolt Hex FLGHD 5/16-18 Gr. 5	81	165594	Shaft Asm Cross Tapered PMST/20
16	73800500	Nut Lock Hex w/ins 5/16-18	82	165711	Spring Torsion T/a
18	74780616	Bolt, Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5	83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
19	73800600	Nut Lock 3/8-16 unc	84	166228	Link Transaxle
21	106933X	Knob	85	150360	Nut Lock Center 1/4 - 28 FNTHD
22	130804	Rod Brake Blk Zinc 26 840	89	192053X428	Console Shift STLT
24	73350600	Nut Hex Jam 3/8-16 unc	96	4497H	Retainer Spring 1"
25	106888X	Spring Rod Brake 2 00 Zinc	112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	113	127285X	Strap Torque LT
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad	116	72140608	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
28	175765	Rod Brake Parking LT/YT	120	73900600	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
29	71673	Cap Brake Parking	150	175456	Spacer Retainer
30	174973	Bracket Mtg Transaxle	151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10
32	74760512	Bolt Hex Hd 5/16-18 unc x 3/4	156	166002	Washer Srrtd 5/16ID x 1.125
34	175578	Shaft Asm Pedal Foot	158	165589	Bracket Shift Mount
35	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id	159	183900	Hub Tapered Flange Shift Lt
36	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.	161	72140406	Bolt Rdhd Sqnk 1/4-20 x 3/4
37	1572H	Pin Roll 3/16 x 1"	162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
38	179114	Pulley Composite Flat	163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
39	72110622	Bolt RDHD 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5	165	165623	Bracket Pivot Lever
41	175556	Keeper Belt Flat Idler	166	17490510	Screw 5/16-18 x 5/8
47	127783	Pulley Idler V Groove Plastic	168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
48	154407	Bellcrank Asm	169	165580	Plate Fastening
49	123205X	Retainer Belt Style Spring	170	187414	Keeper Belt Transaxle Gear
50	72110612	Bolt Carr. Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	197	169613	Nyliner Snap-In
51	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc	198	169593	Washer Nyliner
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-18 unc	202	72110614	Bolt RdHd 3/8-16 unc x 1-3/4 Gr. 5
53	199652	Link Clutch	212	145212	Nut Hexflange Lock
55	105709X	Spring Return Clutch 6 75			
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4			
57	138255	V-Belt Ground Drive			
62	8883R	Cover Pedal Blk Round			
63	175410	Engine Pulley			
64	173937	Bolt Hex			

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87

## STEERING



Steering-It\_OPP\_1

# REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
STEERING

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186780	Wheel Steering
2	418168	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Washer Thrust .75 x 1.230
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Klip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col Strg Blk
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer Brace Axle
15	145212	Hexflange Lock
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 11/32 ID x 2 3/8 OD x 12 Ga.
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	192916	Cap Wheel Steer
39	19113812	Washer 11/32 x 2 3/8 OD x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adaptor Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	414736	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	74780564	Bolt 5/16-18 x 4 Gr.5

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
ENGINE



engine-stlt\_bs\_11

# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 31A707
4	137352	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
14	148456	Tube Drain Oil Easy
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrestor (Flat Scrn)
31	420721	Tank Fuel Front
32	414113	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel
38	181654	Plug Drain Oil
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
109	414114	Canister Carbon Filter Asm.
111	414119	Purge Line
114	414116	Cradle Canister Carbon

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free  
number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton                      1-800-233-3723

## Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
MOWER DECK



# REPAIR PARTS

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
MOWER DECK**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165892	Mower Deck Assembly, 42"
2	72140506	Bolt
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42
4	165460	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar
5	4939M	Retainer Spring
6	178024	Bar Sway Deck
8	193003	Bolt/Washer Asm. 7/16-20 unf
11	138971	Blade Mower 42" Hi-Lift (for bagging and discharging)
13	192872	Shaft Asm. Mandrel
14	187281	Housing Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
16	174493	Stripper, Mandrel Deck
18	72140505	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8
19	132827	Bolt, Shoulder
20	159770	Baffle, Vortex
21	73680500	Nut
23	177563	Bracket, Deflector Mower 42"
24	105304X	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower
25	123713X	Spring, Torsion, Deflector 2 52
26	110452X	Nut, Push Phos & Oil
27	130968X428	Shield, Deflector 42" Blk
28	19111016	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
29	131491	Rod, Hinge 42" 6 75 w/G
30	173984	Screw Thdrol
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented
32	153535	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Toplock
34	72110612	Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr.5
36	131494	Pulley, Idler, Flat
40	73900600	Nut Lock 3/8-16
44	140088	Guard, Mandrel, LH
45	4497H	Retainer
46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
48	133944	Washer, Hardened
52	139888	Bolt, Shoulder 5/16-18 unc


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
53	184907	Arm Assembly, Pad, Brake
54	178515	Washer, Hardened
55	155046	Arm, Idler
56	165723	Spacer, Retainer
59	141043	Guard TUV Idler
67	106932X	Knob Round
68	144959	V-Belt, 42" Mower
142	195784	Anchor Spring Brake Mower
143	157109	Bracket Arm Idler 42"
144	158634	Keeper Belt 42" Clutch Cable
145	165888	Pulley Idler Flat
146	171977	Bolt Carriage Idler
147	131335	Spring Extension
148	169022	Spring Return Idler
149	165898	Retainer Spring Yellow
150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
152	169676	Clutch Cable 42"
158	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
159	72140614	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
184	19131410	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
185	188234	Head Asm Cable Clutch\
208	17670608	Screw Thdrol 3/8 x 16 x 1/2
--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
--	418031	Replacement Mower, Complete

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm



# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
MOWER LIFT



lift-rh.1piece\_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	404981	Plunger Asm Lift Lever
2	159471	Shaft Asm Lift RH
3	105767X	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	109413X	Grip Handle
8	124526X	Button Plunger Black
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	173288	Link Front
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lock w/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.



# REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008700), PRODUCT NO. 960 12 00-87  
SEAT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	401042	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
3	71110616	Bolt Hex 3/8 - 16 x 1
4	19131610	Washer 13/32 x 1 x 10 Ga.
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Pnt Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
23	71110814	Bolt Hex
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
26	10040800	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 1/2

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

---

## SERVICE NOTES


---



# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700),NO. DE PRODUIT 960 12 00-87

ENSEMBLE DU SIÈGE



NO.	DÉ	REF.
1	401042	
2	140551	
3	71110616	
4	19131610	
5	145006	
6	73800600	
7	124181X	
8	17000616	
9	19131614	
10	195530	
11	195530	
12	174648	
13	121248X	
14	72050412	

## DESCRIPTION

Siège  
Support de pivot de siège  
Boulon  
Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.  
Collier pressé  
Ecroû  
Ressort de compression de siège  
Vis 3/8-16 x 1.5  
Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.  
Cuvette de siège  
Support de montage de l'interrupteur  
Douille de bouton-pression  
Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2


## NO. DÉ. REF. PIÈCE

15 134300 Entroîse fendue  
16 121250X Ressort de compression  
17 123976X Ecrou frein à bride grande 1/4 Cat. 5  
21 171852 Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A  
22 73800500 Ecrou  
23 71110814 Boulon H  
24 19171912 Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.  
25 127018X Boulon à épaulement 5/16-18 x 62  
26 10040800 Rondelle frein

## DESCRIPTION

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE



NO.	DE	NO.	DESCRIPTION
1	404981	1	Ensemble de plongeur de levage
2	159471	2	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	3	Goupille cannelée
4	12000002	4	Bague en E n°5133-62
5	19211621	5	Rondelle 21/32 x 1 x 21 ja.
6	120183X	6	Pailier en Nylon
7	109413X	7	Poignée cannelée du levier
8	124526X	8	Bouton de plongeur
11	139865	11	Raccord de levage C.G.
12	139866	12	Raccord de levage C.D.
13	4939M	13	Ressort de retenue

NO.	DE	NO.	DESCRIPTION
15	173288	15	Raccord antérieur
16	73350800	16	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	175689	17	Touillon
18	73800800	18	Écrou frein 1/2-13 unc
19	139868	19	Bras de suspension arrière
20	194209	20	Goupille fendue
31	169865	31	Pailier de pivot de levage
32	73540600	32	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008700),NO. DE PRODUIT 960 12 00-87

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	Ensemble de carter de tondeuse 42"
2	Boulon
3	Ensemble du support de barre de non
4	Ensemble du support de barre de non
5	mouvement de carter
6	Ressort de retenue
8	Barre de balancement
11	Boulon / rondelle 7/16-20 unt
13	Lame de portance élevée 42"/107cm
14	Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser)
15	Ensemble de l'arbre de mandrin
16	Boitier du mandrin
17	Roulement à billes du mandrin
18	Dispositif du courant à air de tondeuse
19	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
20	Boulon à épaulement
21	Chicane
22	EcroU
23	Support de déflecteur de décharge de
24	Capuchon de manchon
25	Ressort de torsion de déflecteur
26	Rondelle frein
27	Déflecteur de décharge
28	Rondelle 1 1/32 x 5/8 x 16 Ja.
29	Tige à charnière
30	Vis
31	Rondelle d'entretoisement de tondeuse
32	événement
33	Pouille de mandrin
34	EcroU frein
36	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5
40	Pouille de galet-tendeur plat
44	EcroU frein 3/8-16
45	Protecteur de mandrin C.G.
46	Arrêtoir
48	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
	Rondelle durcie

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.U. --1 pouce = 25,4 mm.

NO. DE PIECE	DESCRIPTION
52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc
53	Coussin de l'ensemble du levier de frein
54	Rondelle durcie
55	Bras de galet-tendeur
56	Entretoise de retenue
59	Protecteur du galet-tendeur TVV
67	Boulon
68	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
142	Ressort
143	Support 42"
144	Guide-courroie
145	Pouille du galet-tendeur
146	Galet-tendeur
147	Ressort de traction
148	Ressort de retenue
149	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
150	Câble d'embrayage
152	Vis H 1/4-20 x 1/2
158	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4
184	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10
185	Câble d'embrayage
208	Vis 3/8 x 16 x 1/2
192870	Ensemble du mandrin (Inclut boitier, ensemble arbre, et palier seulement - pouille/écrou/rondelle et lame, boulon/ rondelle ne pas inclut)
418031	Ensemble du carter de tondeuse complet

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700), NO. DE PRODUIT 960 12 00-87  
CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE  
TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700),NO. DE PRODUIT 960 12 00-87  
MOTEUR

NO. DE REF.	NO. PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 31A707
4	137352	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tuyau
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	420721	Réservoir d'essence
32	414113	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
44	17670412	Vis à tête rondelle à filets laminés H 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x 3/4
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
109	414114	Filtre d'Absorbeur
111	414119	Bouchon purgEUR
114	414116	Berceau d'Absorbeur

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tab-leau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuillet.



TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008700), NO. DE PRODUIT 960 12 00-87  
MOTEUR

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE P016542LT (96012008700), NO. DE PRODUIT 960 12 00-87



12

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700),NO. DE PRODUIT 960 12 00-87

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DÉ.	NO. PIÈCE	DESCRIPTION
1	186780	Volant de direction
2	418168	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle .75 x 1.230
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de colonne de direction
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein 3/8
13	136518	Entretoise
15	145212	Ecroû frein à collet
17	411386	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de barre d'accouplement
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille
32	192757	Barre d'accouplement
34	10040500	Rondelle frein 5/16
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	192916	Insert de chapeau du volant de direction
39	19113812	Rondelle 1 1/32 x 2 3/8 x 12 Ja.
40	73540600	Ecroû auto-serrant 3/8-24
41	186737	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	190752	Direction de rallongement
46	121232X	Chapeau de broche
65	414736	Essieu d'entretoise
67	72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble de direction
82	199978	Support
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince
95	188967	Rondells .793 x 1.637 x 060
97	74780564	Boulon 5/16-18 x 4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en  
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700), NO. DE PRODUIT 960 12 00-87



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700),NO. DE PRODUIT 960 12 00-87

ENTRAÎNEMENT

NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission Peerless 206-545C	64	173937	Boulon H
2	146682	Ressort de rappel du frein	65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
3	123666X	Pouille de la transmission des pneus de 18"	66	154778	Guide-courroie C.G. du moteur
4	12000028	Bague de fermeture n°5100-62	69	142432	Vis H
5	121520X	Attache de torsion	70	134683	Guide-courroie de l'entraînement de
6	17060512	Vis 5/16-18 x .75			tondeuse C.D.
8	192706	Tige du changement de vitesse	74	137057	Spacer Axle
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
11	105701X	Rondelle bombée	76	12000001	Bague en E n°5133-75
13	74550412	Boulon 1/4-28 unf Cat. 9	77	123583X	Clé carrée 2 0 x 1845/ 1865
14	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
15	74490544	Boulon H 5/16-18 Cat. 5	79	2228M	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
16	73800500	Ecrou frein H	80	131486	Bras de changement
18	74780616	Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cat. 5	81	165594	Ensemble de l'arbre
19	73800600	Ecrou frein H avec insert 3/8-16 unc	82	165711	Ressort de torsion
21	106933X	Bouton	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
22	130804	Tige du frein	84	166228	Raccord
24	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 unc	85	150360	Ecrou frein central 1/4-28
25	106888X	Ressort de la tige du frein 2 00	89	192053X428	Panneau du levier de changement
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	96	4497H	Ressort de retenue
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
28	175765	Tige du frein de stationnement	113	122785X	Attache de torsion
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
30	174973	Support de montage de la transmission	120	73900600	Ecrou frein
32	74760512	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4	150	175456	Ressort de retenue
34	175578	Arbre de l'ensemble de la pédale	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10
35	120183X	Palier de nylon 629 Id	156	166002	Rondelle 5/16 ID x 1.125
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	158	165589	Support de montage
37	1572H	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	159	183900	Moyeu
38	179114	Pouille	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
39	72110622	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5	162	73680400	Ecrou auto-serrant
41	175556	Guide-courroie du galet-tendeur	163	74780416	Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
47	127783	Pouille du galet-tendeur trapézoïdal	165	165623	Pivot
48	154407	Levier coude de l'ensemble	166	17490510	Vis 5/16-18 x 5/8
49	123205X	Logement de retenue de la courroie à	168	165492	Boulon à épaulement
50	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	169	165580	Attache
51	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 unc	197	169613	Douille de nylon
52	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18 unc	198	169593	Rondelle de nylon
53	199652	Raccord d'embrayage	202	72110614	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4 Cat. 5
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage 6 75	212	145212	Ecrou frein H
56	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4			
57	138255	Courroie trapézoïdale de masse 95 30			
62	8883R	Couverture de la pédale			
63	175410	Pouille du moteur			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700), NO. DE PRODUIT 960 12 00-87  
ENTRAÎNEMENT



# **PIÈCES DE RECHANGE** **TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700),NO. DE PRODUIT 960 12 00-87** **CHÂSSIS/ENCEINTES**


NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			174619	Chassis
2			176554	Barre d'attelage
5			155272	Pare-chocs
9			193510X010	Tableau de bord
10			72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11			174996	Panneau du tableau de bord C.G.
13			172105X010	Panneau du tableau de bord C.D.
17			187559X428	Ensemble du capot
18			184921	Coussin de capot
24			74780616	Boulon
25			19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26			73800600	Ecroû
28			187598	Calandre (comprise les nos. de réf 29 et 212)
29			187567X599	Lentille
30			192526X428	Aile
31			136619	Support d'aile
33			179716X428	Repose-pieds C.G.
34			179717X428	Repose-pieds C.D.
35			72110606	Boulon
37			17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38			175710	Ensemble de support
39			187568	Support
64			154798	Abaissez le tiret
142			175702	Renfort de plat
145			409167	Tige
205			17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
207			17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208			17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209			17000612	Vis H 3/8-16
212			187569	Insert de lentille
278			416358	Vis #10 x 0.750
--			5479J	Bouchon de bouton
--			187801	Bouchon

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008700), NO. DE PRODUIT 960 12 00-87

CHÂSSIS/ENCEINTES



NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
--------------------	-------------

1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage
21	175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	421299	Câble de batterie de 6 ja de 11 po. - rouge
25	421297	Câble de batterie de 6 ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible de 20 AMP
27	73510400	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	421298	Câble de masse de 6 ja de 12 po. - noir
29	192749	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Cle / chaîne
34	110712X	Interrupteur
40	197428	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
79	175242	Prise de courant du phare
90	180449	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Inverse du module ROS


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.



TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008700), NO. DE PRODUIT 960 12 00-87  
ELECTRIQUE








NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	NO.	424102	Décalcomanie de danger
2	DÉ	194691	Remplacer
3	REF.	408818	Décalcomanie de C.V. du moteur
4	NO.	170563	Décalcomanie d'avertissement
6	DÉ	411658	Décalcomanie d'aille avertissement
7	REF.	189705	(anglais/français) Décalcomanie de l'insert du volant de direction
8	NO.	425094	Décalcomanie

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
9	NO.	158166	Décalcomanie du l'aille
10	DÉ	160396	Décalcomanie de schéma de courroie
12	REF.	194543	trapézoidale
14	NO.	194544	Décalcomanie de capot C.G.
15	DÉ	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
--	NO.	138311	Décalcomanie de poignée de levage
--	DÉ	425179	Manuel du propriétaire (anglais/français)
--	REF.	423965	Manuel du pièces (anglais/français)

## ROUES & PNEUS



NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	NO.	59192	Capuchon de valve de pneu
2	DÉ	65139	Tubulure de valve
3	REF.	124157X	Pneu antérieur
4	NO.	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	DÉ	106108X624	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	REF.	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	NO.	9040H	Pallier à bride (roue antérieure seulement)
8	DÉ	106108X624	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	REF.	123969X	Pneu arrière
10	NO.	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	DÉ	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	REF.	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉE

MFG. ID NO: 96012008700

NUMÉRO DE CATALOGUE DE CLIENT: PO16542LT  
NO. DE PRODUIT 960 12 00-87